INFORMATION REPORT INFORMATION REPORT

CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY

		S-E-C-	R-E-T		-25
		•			
L					
	<u> </u>				25
Γ	contain detailed instruc	The attachment i	,		
	booklets on the servicin	1956 by VEB Ind	of the ASH-82 ustriewerk Karl	T engines. TheMarx-Stadt and	
			techni	cal instruction	
					25
ACE & ATE ACG	SOURCE EVALUATIONS A	ARE DEFINITIVE. APP	PRAISAL OF CONTEN	T IS TENTATIVE	
FO.					25
			REFERENCES	RD	
	Aircraft Engine		NO. PAGES	1	
JBJECT	Operation and Servicing	of ASH-82 T	DATE DISTR.	7 AUG 1956	
DUNTRY	East Germany	7	REPORT		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				

Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/18 : CIA-RDP80T00246A043600040001-3



A property	
Zuförsige Temperatur bei Stort und Abbeben	
für die Deuer von max. 15 min einacht. 5 min Stertfeistung	
	mes. 250° C mes. 120° C
Ventileterenage Enlettegien	89° + 1° v. 0×6. T.
	44° n. lm. f.
Assistancia Assistancia	74° v. less. T. 25° + 1° n. dud. T.
(Einstellung erfolgt noch Zylinder 2 und 5) Ventilspiel bei kultem Notor	
(för Einfolt und Auslati)	0.85 ± 0.25
Zündleige	1-10-5-14-0-4-13-4
Spiel zwieden den Unterbrecherkontokten .	3-12-7-2-11-6-1. 02 - 03 mm
	21" ± 1" v. 8u8. T.
Elektrodenokutond (Zündkerta) Kraftstefischera:	0.20 - 0,26 mm
Kreftstoff	Flughensin
Kroftstoffdruck: Lauriouf	mind. 95 Okten mind. 1,0 laylos*
in den Leistungsstufen Einspritzbegisn	1.5 - 2.0 kg/cm² 20° ± m = 4m4. T.
(hel Zylinder 4 im Ansaughub)	ar i presi.
Schwierungs	
Schmlerstoff Spez. Schmlerstoffverbrough für 0,0 Ne	more to g/75h
Schmierstoffunioufmenge für QP No	40 - 60 kg/min
Schwierzerffdrug:	
Vondere Pumps	mind. 4,0 kg/cm²
	mind. 3.5 by/cm² mind. 3.0 by/cm²
In der Steuerleitung für Luftschreube	40,0 + 3 kg/cm ²
Schmierstoffersperetur: Eletritistemperetur	+ 40 Ma 80°C
Othertigate Temperatur mes, 10r 10 min	+ 65.C
	+ 115 C
Euléasig für 10 min mas.	+ 125° C
Enregulierung des Schwiersteffdruckes bei + 65° C für 0,0 No:	
Verdere Pumpe	mind. 4.5 – 5.0 kg/cm² mind. 5.6 – 6.2 kg/cm²
	mine. as - as agree

VORBEREITUNG DES TRIEBWERKES ZUM ANLASSEN

e) Kontrolle des Kroft- und Schmierstellvorrotes entsprechend der Flagsatt.

b) Statuse en der Inben Sette der underen Schmierstellpungen öffenen und Schmierstellneitigen erfollten. Nech Erüffens Satzen zohlisten und statung in Herubetentung erforderlich).
Sind Triebwerks Str (Stageer Zeit obspectiff) und nochtonserviert, so ist und den Antossen des Ansaugsehr vom Zeitsder 8 zur Hosen und des ST desbutzens.

sidens.

© Bit Aufberlengester unter + 2° C Vondresen des Tribannies duch Herotilten ein Wombild im Besehl der unterbesen und eine Herotilten eine Wombild im Besehl der unterbesen der mitieblissen + 20° C bit unreffenten Schalentellt.

Aufberg: Aufbrittigspetter der Wombild im Würmagerbit nicht über + 120° C.

e) Ablessen des Kreftstoffrüdstendes aus der Kroftstoffenlage. Noch dem Ablessen Höhre schließen und sichern.

ANLASSEN DES TRIEBWERKES

c) Anforssen des Friedwerkes mit elektrischem Anlesser Habri dies Omsichregies auf "omen" aussin. Omsestimate auf der Gestellung der Schaffen und der Schaffen und select Konn erse sächlichen Anlessen der Üngelf" als- auf select soller ersenbeiten. Anlessenschungend berüchten. Orgen Schaffen soller unschaffen. Anlessenschungend berüchten. Orgen Schaffen für — 15. his 2 gegren?, Seit Benedige des Hechtenber Schafe der Anlessen auf "Diepff" Jahrime und moch 19. his 2 ünfehrunger der Unfehrenber Schaffen.

4 s p = 3 jours). Derbeit est 100 situation. Vermischen Issue.

Die Allessen des Traberbeites ten Holle Beiter des Beiterschafts der Anderschafts der Anderschaft der Anderschafts der Anderschafts der Anderschaft der Anderschaft der Anderschafts der Anderschafts

Mountaurien des Tréchwerkes Instantien Wormbaurien des Tréchwerkes Instantien Ins

e) Verdünnen das Schnieruniffes mit Eurstürff, wenn für des nödus-hölgende Arbeiten Temperaturen vom +3°C und wentiger an-worter werden. Des Verdünnen des Schnierstüffes erfelgt vor Stillseitung des Trailweites bei n = 1200 Units, Dielnottstansparenter + 40° bes 20°C.

Tebelle für die Betätigung des elektrosegnetischen Teatils Die Tobelle hot sur Gültghalt bet voll gesankter Manddon)			
Encountry Authorsoperatur		Bradulung des	
***	bes .	Ventile in sele	
+ 5° C	0 * C		
0 ° C	-10° C		
-to* C			

b) Medentianus der Luftschraube mit verdünnten Schmienstelf föllen, n = 2000 Umin einstellen.

Durch Luftschraubervenstellung zwei- bis delmol die Dreksahl wes 2000 od 1700 Umin einstellen. Triebwerk noch Verschrift stillesten.

offilmeters.

() Learlist des Trieburries om Bodes mit endfanzien Schaffbeterf
on 80 min.

Kreitund wedt den Schaffstandt wedersprint.

Veiler Spaniesserffreide med eine den Aftleg undersprinten.

Veiler Spaniesserffreide med den den Aftleg undersprinten ge
Bot after Triesprinter von meine 1-27 Cai bai Stiffesten der

Triesprinten von Schaffstandt und 1-20 bis 80°C compension in den Balbeter zu 100c.

Triesprinten von den Antiesprinten der Späniesserf und + 20 bis 80°C compension in den Balbeter zu 100c.

Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/18 : CIA-RDP80T00246A043600040001-3

BEDIENEN DES TRIEBWERKES IM FLUG

A CONTINUE OF STREET AND STREET A

is vernieden.) ellung für Leistungsstufen 0,45 der Nenn-weniger auf "Automatikann" stellen. (Tabelle für die beachten).

Glating but stages of the Controllance periodich to unit allowers of the Controllance periodich to unit telephone (Filliams) and telephone (Fillia

ABSTELLEN DES TRIEBWERKES

WARTUNG DES TRIEBWERKES

WARTENO DES TRIEBUFERES

Elshöpfüngen mich dem Flug om finde sinne Flugzingen
Fleisberichenstende giltem, Schwinzuld- und Ersthullichung und
Entstelle entstellen, Werbeitungsmitte Sendenstelle studies.

Entstellen vom dem Verbeitungsmitte sinne Sendenstelle studies.

Entstellen gestelle sinne Sendenstelle sinne Sendenstelle sinne
Entstellen gestelle sinne Sendenstelle sinne Sendenstelle sinne
Entstellen gestelle sinne Sendenstelle sinne Sendenstelle sinne
Entstelle sinne
Entst

Prüheng nach dem anten Probeiruf und nach jeweils. 20 Lundinnden in der Zulie. 20 Lundinnden in der Zulie. 21 prifers und a storritions ist. 22 prifers und a storritions ist. Consistentis mild tet angespan sin. Consistentis mild tet angespan sin. Consistentis mild tet angespan sin. 20 Reibertunge der Trimbertundenlungen in Gestellt und ein bei 20 Der Bertungen der Trimbertundenlungen in Gestellt und eine 2 Alle Verleichungen der Erfelt und Schwinkritigensen und Dübblich 2 Alle Verleichungen der Erfelt und Schwinkritigensen und Dübblich 2 Alle Verleichungen der Erfelt und Schwinkritigensen und Dübblich 2 Alle Verleichungen der Reibertundellungen und der Zulichtungen. 2 Alle Verleichungen der Anzeitrinisten. 2 Der Betrungen der Kertundellungen und der Zulichtungen. 2 Der Betrungen der Kertundellungen und der Zulichtungen. 2 Der Gebertungen der Kertundellungen und der Zulichtungen und der Zulichtung

Washington (1998) 1900 Earthstanders (1998)


i. Am Generator lat zu prüben: Drohisisherung der Beizen und Schreuben; Belestigung der Schei-len, Klennen und Hotten: Enstellung der Bleisen und ihre Obruglabit in den Birteinholtentilten: Zustend der Leibungen. Leufflichen des Kellekton; Behrstigung der Schutzbeite en der Kollektonseite des Snutzens und Zustend der Federscheiten.

Veilistindiger Wechseit des Schmierstoffes im Schmierstoffsystem der Zeille und des Triebwerkes ist vorzusehmen.

Prüfung noch jeweils 200 Leufstunden des Triebwerkes Durchtübung der Arbeiten wie nach 100 Leufstunden. Zustitzlich ist eine Veromung des Genichten vorznehmen. Einstell-zösleb en der Ameriddese des Genischregtens ist un 7. Teileriche zu westellen (glambieren und in Borstuck einzegen).



MOTOREN-KARTE 25X1 FLUGMOTOR ASch - 82 T VEB INDUSTRIEWERK KARL-MARX-STADT TECHNISCHER AUSSENDIENST



	Ursachen der Störung	Beseitigung der Störung	
,	Kühler nicht in Ordnung.	Kühler auswechseln.	
Diffile Schmierseff-Temperat	Thermometer nicht in Ordnung.	Thermometer auswechseln. Filter des Motors nachsehen und falls sich in ihnen Späne befinden, Späne untersuchen; wenn erforderlich, Motor zur Zeriegung abnehmen.	
	Unregelmäßigkelten im Motorinneren.		
	Ungenügende Schmierstoffmenge im Schmierstoffsystem.	Schmierstoffmenge prüfen und Schmierstoff in Schmierstoffbehälter nachfüllen.	
Mitteng der Zylladerläge	Falsche Zusammensetzung des Gemisches	Kraftstoffverbrauch messen und nach Verbrauchskurve einstellen. *)	
	Niedrige Oktonzohl des Kraftstoffes.	Motor mit Kraftstoff mit richtiger Oktanzahl betreiben.	
	Unregelmäßigkeit bei den Thermoele- menten, dem Galvanometer oder ihren Leitungen.	Gerät prüfen, nacheichen.	
	Unzureichende Belüftung des Zylinders (Kerze), in dem das Thermoelement ein- gesetzt ist.	Luftleitblech kontrollieren.	
1	Falada Einstellung der Ventilspiele.	Ventilspiele prüfen.	
-	- Falsche Zündeinstellung.	Zündeinstellung prüfen. *)	
	Durchschlagen der Auspuffgase auf das Thermoelement.	Durchschlagen beseitigen. Wenn das Durchschlagen durch eine lockere Kerzen- büchse hervorgerufen wurde, ist der Zylinder zur Reparatur auszubauen. *)	
Married Gomests	Erschwerte Luftzirkulation in der Druckregeldosenkommer des Gemisch- reglers der Pumpe NW-82 durch Verstop- fung, Verschmutzung der Düse oder der Luftleitung aus dem Gemischregler.	Düse säubern und prüfen, Leitung durch- blasen.	
Zir ermes Gemisch bei Wilhending	Verschmutzung der Bol.rung, die die Höhendruckregeldose mit der Atmosphäre verbindet.	Bohrung mit stumpfen Draht säubern.	
	Beschödigung der Druckregeldose des Gemischregiers.	Membranensatz auswechseln und Kraft- stoffverbrauch prüfen. *)	
	Bruch einer Kraftstoffhochdruckleitung.	Hochdruckleitung auswechseln.	
	Verschmutzung oder Beschädigung einer Düse.	Düse nachsehen und ggf. auswechseln.	
	Kraftstoffdurchtritt an den Verbindungs- stellen der Kraftstoffhochdruckleitung.	Verbindung nachziehen oder Rohr auswechseln.	
	Hängenbleiben oder Festklemmen einzelner Kolben der Pumpe NW-82 (der Pumpenbedienungshebel bewegt sich achwar).	Pumpe am Motor abbauen und zum Aus- wechseln eines Pumpenelementes in Repa- ratur geben. *)	
Zylleder	Bruch der Rückschlagfeder des Kolbens.	Pumpe abbauen und zur Auswechslung der Feder in Reparatur geben. *)	
	Mängenbleiben des Druckventils der Pumpe.	Hochdruckleitung abschrauben, Stutzen herausschrauben, Ventil herausnehmen, nachsehen und waschen. Falls starkes Klemmen vorliegt, Ventil auswechseln. *)	
	Abnutzung des Zylinders und der Kolben- ringe, Undichtheit in den Ventilsitzen.	Kompression prüfen 1) Zyfinder ausbauen und beschädigte Teile auswechseln. Falls erforderlich, Ventile läppen. *)	
	Schmierstoffbehälter zu voll.	Schmierstoffmenge im Behälter prüfen, überflüssigen Schmierstoff ablassen.	
a de la	Überhitzung des Schmierstoffes.	Schmierstoff auswechseln.	
	Durchschlagen der Gase in das Kurbei- gehäuse des Motors.	Kompression prüfen. 1) Zylinder aus- bauen und beschädigte Teile aus- wechseln.	
	Übermäßige Verdünnung des Schmier- stoffes durch Benzin.	Verdünnungssystem auf Dichtheit prüfen.	

	Ursachen der Störung	Beseitigung der Störung	
1	Ungenügendes Durchdrehen des Anlasserschwungrodes (Einscheitzeit zu kurz oder zu niedrige Spannung im elektrischen Netz).	Spannung im Netz prüfen (muß mindestens 24 V betragen) und Einschaltzeit des Anlassers in Abhängigkeit von Netzspannung einhalten.	
-	Ungenügendes Einspritzen.	Einspritzmenge erhähen,	
	Einspritzventil nicht in Ordnung.	Einspritzventii auswechseln.	
1	Zuviel Kraftstoff in den Zylindern.	Motor bei geöffneter Drossel 3–4 mai mi Hilfe der Luftschroube, entgegen der Laufrichtung durchdrehen.	
1	Verschmutzung der Kraftstoffilter.	Kraftstoffilter reinigen.	
•	Kerzen stark verölt.	Kerzen herausschrauben und Zustand prüfen. Falls notwendig, Kerzen waschen und tradinen.	
	Unterbrecherkontakte des Zündmagneten verölt oder Kontaktabstand zu gering.	Unterbrecherkontakte des Zündmagneter von CII säubern, Kontaktabstand einstellen. 7)	
1	Nicht richtig angeschlassene oder verwechselte Leitungen der Zündmagneten oder der Anlaßspulen.	Richtigen Anschluß und die Bescheifenhei der Kontakte der Zündleitungen prüfen	
1	Zündmoment des Magneten falsch eingestellt.	Einstellung des Zündmagneten prüfen. *)	
2	Drehzahl bei Leerlauf zu niedrig.	Mit der Anschlagschraube Offnung der Gasdrossel so einstellen, daß 500–600 U/min gewährleistet sind.	
	Falsche Einstellung der Gemischzusammen- setzung für Leerlauf.	Zusammensetzung des Gemisches für Leerlauf einstellen. *)	
-3	Nebenluft im Ansaugsystem des Motors.	Vorhandensein aller Dichtungen des An- saugsystems und ihre Befestigung prüfen	
	Zu großer Schlog der Luftschrauben- blätter oder falsche Anstellung.	Anstellung der Blätter in bezug auf Anstellung der Blätte in der Hülse prüfen. Schlog der Blätte prüfen.	
-	Unwucht der Luftschraube zu groß.	Auswuchtung der Luftschraube. *)	
	Lockerung der Befestigung des Zündmagnetenläufers.	Befestigungsschraube für Läufer nachziehen. *)	
	Lockerung der Befestigungsschraube für	Schrauben nochziehen. *)	
اء	Unterbrecher. Abnutzung des Winkelstückes des Zünd- magneten.	Winkelstück auswechseln. *)	
	verölt oder Unterbrecherabstand folsch.	Unterbrecherkomiskie stubern, Kentaktab	
1	Durchschlagen der Isolation der Zündleitungen, Durchbrennen der Leitungen, schlechte Kontakte an den Zünd- leitungen usw.	Zündleitungen prüfen. *)	
	Unzulängliche Arbeit der Kerzen.	Kerzen waschen und säubern.	
	Unzulängliche Arbeit einzelner Düsen.	Fehlerhafte Düsen auswechseln.	
	Bruch der Kolbenfedern oder der Kolben selbst in der Pumpe NW-82.	Pumpe auswechseln. *)	
Į	Falsches Spiel zwischen der Hebelroffe und dem Ventilschaft bei einem oder mehreren Zyfindern	Ventilspiel prüfen, 0,35 mm bei kaltem Motor.	
	Zu reiches Gemisch.	Kraftstoffverbrauch méssen und nach Verbrauchskurve einstellen. *)	
1	Ein oder mehrere Zylinder arbeiten nicht.	Fehler feststellen und beseitigen.	
A state	Lodedruckleitung zur Druckregeldose ver- bogen, verstopft oder verschmutzt. Undichte Verbindungen dieser Leitung. Diese Fehler bewirken ein Rauchen bei einem Lodedruck unter 600–650 mm Hg.	Ladedruckleitung zum Regler nachsehen, durchblasen. Verbindungsstutzen nachsehen.	
	Beschödigung der Druckregeldose. Abnutzung oder Beschödigung von Einzelteilen des Gemischreglers.	Membransatz auswechseln, Regier auswechseln. *)	
	Falsche Einstellung des Reduzierventils der	Reduzierventil nachstellen.	
.	Fremdkörper im Reduzierventil.	Reduzierventii herausnehmen, waschen, zusammensetzen und wieder einsetzen.	
	Manometer oder Zuleitungen nicht in Ordnung.	Manometer See Zuleitungen auswechsein	
	Überhitzung des Schmierstoffes. Übermößige Verdünnung des Schmier-	Schmierstoff auswechseln, prüfen ob keine	
1	stoffes mit Benzin.	Flüssigkeit durch den für die Verdünnung des Schmierstoffes bestimmten Hahn hindurchtritt.	
	Niedriger Schmierstoffstand im Schmier- stoffbehälter. Undichtheit der Muffen und der	Behälter für Schmierstoff nachfüllen. Scheilen der Muffen anziehen, Befestigung	
_	Schmierstoffleitungen.	der Schläuche und Flansche prüfen.	
į,	Längere Laufzeit mit Leerlauf (500–600 U/min).	Längere Laufzeit mit kleinen Drehzahler (500–600 U/min) unzulässig.	
	Nebenluft in den Ansaugleitungen des Schmierstoffkreislaufes.	Alle Verbindungsstellen der Ansaugleitun- gen des Motors prüfen (Schlauchleitungen, Verschraubungen der Schellen, Beschaffenheit der Dichtungen usw.).	
i	Fehler der Schmierstoffpumpe oder ihres Anbaues.	Anbau der Schmierstoffpumpe, Beschaffen- heit der Stoßstellen, Dichtungen usw. prüfen. *)	